SoftBank レンタル 802ZT 接続設定マニュアル(WEB UI で APN を設定する)

以下の設定は出荷時に<u>登録済み</u>です。 WiFi ルーターを<u>「リセット」した場合のみ</u>、以下の接続設定操作が必要な場合があります。 問題なくインターネットに接続できている場合は、設定は不要です。

1. Web ブラウザから管理画面にアクセスする

- ・WiFi ルーターの電源を入れ、パソコンまたはスマートフォンとWi-Fi 接続します。
- ・Web ブラウザから「http://web.setting」にアクセスします。
- 2. **ログイン**

Pocket WiFi[°]8 0	2ZT				
★ ホーム	山山 接続中の端末 🔅 🗃	定 🔀 お知らせ	■ 端末情報		
接続	通信量				
Tull SoftBank 3G	99GB中 残り99GB				
通信時間 00:00:00	前回リセット日				
デージ曲言里 UMB 接続	自動リセット日 31 リセット				
	当月のデータ通信量				
SSID A(ON)		-			

・右上の「ログイン」から「パスワード」に「admin」と入力し、ログインします。

・スマートフォンの場合、右上「PC版」をタップしてください。

- 3. APN プロファイル設定
 - (1) 上メニュー「設定」→ 左メニュー「モバイルネットワーク」→「APN」の順にクリック。



(2)「新規追加」をクリック。



(3) 以下の必要事項を入力し「保存」ボタンをクリック。

プロファイル名	SB
APN 名	plus.4g
ユーザー名	plus
パスワード	4g

PocketWiFi	02ZT		「」」] SoftBa 日本語	ank 3G 🊷 100% 🥌
♠ ⊼ −∆	は 接続中の端末	😧 設定	🔀 お知らせ	■ 端末情報
LAN WI-FI	APN 設定			
WI-FIスポット データ通信量設定	現在のプロファイル	Commercial		
モバイルネットワーク 、	IPタイプ	IPv4	~	
ネットワーク設定 APN	APN *			
usim)」「下 端末設定 〉	認証	CHAP	~	
	ユーザー名 			
	DNS設定	ダイナミック	スタティック	
				キャンセル 保存

(4) 保存後、「プロファイル」プルダウンより、「SB」を選択、「保存」ボタンをクリック。

♠ ホ −ム	111 接続中の端末	😧 設定	🔀 お知らせ	■ 端末情報
LAN WI-FI	APN 設定			
WI-FIスホット > データ通信量設定	現在のプロファイル	Commercial		
モバイルネットワーク 🗸	プロファイル	Commercial Commercial	\sim	編集 削除
ネットワーク設定 APN	新規追加	Commercial IPv4/IPv6 [法人] 閉域網契約専用	JAPN(共通)	
USIMカード		SB		保存
端末設定 >				
♠ ホ −ム	協会にある	😧 設定	🔀 න්තර්ජ	二 端末情報
LAN Wi-Fi >	APN 設定			
Wi-FIスポット >	現在のプロファイル	Commercial		
 テータ通信量設定 モバイルネットワーク 	プロファイル	SB	~	編集 削除
ネットワーク設定	新規追加			
APN USIMカード				保存
端末設定 >				
SoftB	ank 3G	🚷 _ Li	SoftBank	3G 🛟