## FS030W データ通信量設定

FS030Wの通信量は、初期設定では自動リセットされません。 毎月リセットされたい場合は、以下の操作が必要となります。

- 1. FS030W と機器(PC やスマホなど)を Wi-Fi(無線 LAN)接続します。
- Web ブラウザから管理画面にアクセスします。 アドレス「192.168.100.1」

192.168.100	).1			8

3. ログインします。

パスワード「admin」						
FUJISOFT						
Mobile Router FS030W						
<b>™I</b> LTE 💮 奈 <sup>2.46</sup> ा 35%						
バスワード (パスワード) (パスワードを記憶する。						
ወ ቻイ >						

4. 「モバイルネットワーク設定」-「データ通信量」-「自動リセット設定」を有効、 希望のリセット日を設定してください。

