

# SoftBank レンタル 501HW(SG)

## 接続設定マニュアル(WEB UI で APN を設定する)

Ver.1

以下の設定は出荷時に登録済みです。  
WiFi ルーターを「リセット」した場合のみ、以下の接続設定操作が必要な場合があります。

### 1. Web ブラウザから管理画面にアクセスする

- ・ WiFi ルーターの電源を入れ、パソコンまたはスマートフォンと Wi-Fi 接続します。
- ・ Web ブラウザから「<http://web.setting>」にアクセスします。



PC の場合



スマートフォンの場合

### 2. ログイン

- ・ 右上の「ログイン」から「パスワード」に「admin」と入力し、ログインします。
- ・ 「ログインパスワードの強度が低すぎます。セキュリティ問題を避けるため、パスワードを変更してください。」が表示された場合は、「後で」ボタンをクリックし先に進みます。
- ・ スマートフォンの場合、「PC 用 WEB UI」をタップしてください。

### 3. APN プロファイル設定

- (1) 上メニュー「設定」 → 左メニュー「モバイルネットワーク設定」 → 「プロファイル管理」 → 右下「新規プロファイル」を順にクリック。
- (2) 以下の必要事項を入力し「適用」ボタンをクリック。

プロファイル名	SB
APN 名	plus.4g
ユーザー名	plus
パスワード	4g
認証方式	自動

- (3) 保存後、右上の「アンテナ」「地球儀」アイコンが水色に変われば完了です。  
ログアウトして画面を閉じてください。

### お問い合わせ先

〒104-0045 東京都中央区築地 2-1-17 陽光築地ビル 8F  
株式会社モバイル・プランニング NETAGE 事業部  
TEL:03-5428-4930 (平日 10:00~17:30、土日祝日除く)  
rental@netage.ne.jp <https://www.netage.ne.jp/>